au

はじめにお読みください

htc J ISW13HT 設定ガイド

このたびは、HTC J ISW13HT(以下、「ISW13HT」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に必ず『クイックスタートガイド』の「免責事項について」および「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

- **基本操作**
基本的な操作方法を説明しています。
- **初期設定**
はじめて電源を入れたときの初期設定について説明しています。
- **Eメール(~@ezweb.ne.jp)の設定**
Eメールアドレスは変更できます。
- **Wi-Fiの設定**
Wi-Fiネットワークを利用するために行います。
- **WiMAXの設定**
WiMAXを利用するために行います。
- **紛失端末対応の設定**
ISW13HTを盗難・紛失された場合に備え、必要な設定を行います。
- **電話をかける/受ける**
連絡先を利用して電話をかけることもできます。
- **au災害対策アプリ**
災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報)を利用できます。
- **電池消費を軽減する**
使用していない機能をオフにすると電池の消費を抑えることができます。
- **WEB de 請求書の利用方法**
毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認いただけるサービスです。

※本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。本書では®マークやTMマークを省略して記載しています。
※本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
※本書では「アプリケーション」のことを「アプリ」と省略しています。

2012年5月　第1版
発売元:KDDI(株)・
　　　沖縄セルラー電話(株)
製造元:HTC Corporation

基本操作

■ ボタンの基本操作

電源ボタン
電源ONにします。

音量ボタン + / −
着信音量や受話音量などを調節します。

ディスプレイ(タッチパネル)
指で触れて操作します。

ホームボタン
ホーム画面に戻ります。

タスクボタン
最近使用したアプリを表示します。

戻るボタン
1つ前の画面に戻ります。

機能の説明について

この『設定ガイド』では、主な基本操作・初期設定について説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱の『クイックスタートガイド』、本製品内で利用できる『取扱説明書アプリ』をご参照ください。

■ タッチパネルの基本操作

タップ/ダブルタップ
メニューや項目などに軽く触れて、すぐに指を離します。
また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

ロングタッチ
項目などに指を触れた状態を保ちます。

スライド
画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

フリック
画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

■ 電源を入れる

(電源ボタン)を長押しする
しばらくするとロック解除画面が表示されます。

■ 電源を切る

(電源ボタン)を長押し▶電源OFF

■ 画面ロックを解除する

《ロック解除画面》

●ロック解除画面のリングを上方向にスライドします。
●一定時間、何も操作しないと画面の表示が消えます(スリープモード)。
表示が消えているときは、(電源ボタン)を押して画面を表示させてから、画面ロック解除の操作をします。

■ メニューを表示する

画面に表示されるメニューや⋮をタップします。
※画面によって表示は異なります。

アプリによっては、画面下部にメニューバーが表示される場合があります。

《メニューバーの例》

■ 文字入力

テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したときや、文字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボードが使用できます。

入力モード

① 文字入力時は文字入力キー(⑩)に割り当てられている文字を逆順に表示します。
② カーソルを左に移動します。
③ 入力中にタップすると、英数カナ変換を行います。入力前にタップすると、記号/顔文字リストを表示します。
④ 入力モードを切り替えます。
⑤ カーソルの左側の文字を削除します。
⑥ カーソルを右に移動します。
⑦ スペースの入力、または連文節変換を行います。
⑧ 改行を入力したり、入力中の読み(変換中は文節)を確定します。
⑨ 濁点・半濁点の付加、大文字・小文字の切り替えを行います。
⑩ 文字を入力します。
⑪ 「、」や「。」、記号やスペースを入力します。

初期設定

はじめて電源を入れたときの初期設定方法(初期設定ウィザード)について説明します。

初期設定ウィザードについて

ホーム画面で▦▶初期設定をタップするとウィザードが起動し、初期設定をやり直すことができます。

■ STEP 1:言語の設定

Englishまたは日本語を選択▶次へ

■ STEP 2:インターネット接続の設定

インターネットの接続方法を選択▶次へ

ISW13HTのデータとインターネット上のデータを同期させるかどうかを選択▶次へ

接続するWi-Fiネットワークを設定▶次へ

Wi-Fiネットワークの設定方法については、裏面を参照してください。

■ STEP 3:HTCアカウントの設定

HTCアカウントを作成する場合はHTCアカウントを作成▶画面の指示に従って設定
※HTCアカウントをお持ちの場合は私のHTCアカウントでサインインをタップします。
※HTCアカウントを利用しない場合はスキップをタップします。

HTCに本製品の使用状況を報告するかどうかを選択▶OK

初期設定(続き)

■ STEP 4:Googleロケーションの設定

Googleの位置サービスを利用するかどうかを選択▶次へ

確認画面が表示されます。内容を確認して操作してください。
なお、設定によってはカメラで撮影した写真に位置情報が記録される場合があります。写真を共有する場合はご注意ください。
位置情報の記録を希望しない場合は、カメラの設定を変更してください。

■ STEP 5:Dropboxアカウントの設定

Dropboxアカウントを作成する場合はDropboxアカウントを作成▶画面の指示に従って設定
※Dropboxアカウントをお持ちの場合はすでにアカウントを持っていますをタップします。
※Dropboxを利用しない場合は次へをタップします。

■ STEP 6:Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定すると、Gmail、Google Play、GoogleマップなどのGoogle社のアプリを利用できます。

Googleをタップ

Googleアカウントを新規作成する場合は新しいアカウントをタップ
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをタップしてください。

姓・名を入力▶次へ

メールアドレスを入力▶次へ
※すでに他のユーザーが使用しているメールアドレスは使用できません。

パスワードを入力▶次へ

パスワードを忘れたときに使用する予備のメールアドレスと質問、答えを入力▶次へ

Google+に参加する場合はGoogle+に参加する▶画面の指示に従って設定
※Google+に参加しない場合は今は設定しないをタップします。

内容を確認▶同意する

画面に表示されている文字列を入力▶次へ

Googleアカウントを使用してバックアップするかどうかを選択▶次へ

■ STEP 7:そのほかのサービスの設定

次へをタップ

そのほか、画面に表示されているサービスを使用する場合、サービスをタップして設定を行ってください。

■ STEP 8:データ転送の設定

完了をタップ
※他の電話機から連絡先などを転送する場合は、データ転送をタップし、画面の指示に従って操作してください。

クイックチップについて

初期設定が終了すると、クイックチップが表示されます。
画面をタップ▶はい/いいえと操作するとホーム画面が表示されます。

■ STEP 9:auかんたん設定

auの便利な機能やサービスを利用するための設定を簡単な操作で進められます。

auかんたん設定は、本製品を再起動したときにも表示されます。
ただし、auかんたん設定を完了する際に「次回この機能を起動しない」にチェックを付けたときは、表示されません。

ホーム画面で▦▶auかんたん設定

内容を確認▶次へ▶内容を確認▶次へ

内容を確認▶OK

au IDの設定・保存をタップ

パスワードを入力▶OK

終了をタップ
※パスワード再発行のために必要な情報を設定する場合は、au ID設定メニューへをタップします。

内容を確認▶次へ

内容を確認▶同意する

内容を確認▶同意する

設定完了をタップ

内容を確認▶auウィジェットを利用する場合は同意する▶次へ
※auウィジェットを利用しない場合は同意しない▶次へと操作します。

内容を確認▶完了してメール設定画面へ
※「次回この機能を起動しない」をタップしてチェックを付けると、再起動後にauかんたん設定が起動しなくなります。

初期設定(続き)

■ STEP 10:Eメールの初期設定

Eメール(～@ezweb.ne.jp)のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。
初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

※日本国内でEメール(～@ezweb.ne.jp)の初期設定を行っていない場合、海外でデータ通信をご利用いただけません。Eメール(～@ezweb.ne.jp)をご利用にならない場合でも、渡航前に必ずEメール(～@ezweb.ne.jp)の初期設定を行ってください。

内容を確認▶OK

Eメールアドレスを確認▶閉じる

Eメール(～@ezweb.ne.jp)の設定

■ Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

ホーム画面で[Eメール]をタップ

[メニュー]をタップ

Eメール設定をタップ

《Eメール設定画面》

アドレス変更・その他の設定をタップ

内容を確認▶OK

Eメールアドレスの変更をタップ

暗証番号を入力▶送信

内容を確認▶承諾する

Eメールアドレスを入力▶送信

OK▶閉じる

■ Eメールアドレスの確認

Eメール設定画面からEメールアドレスを確認できます。
Eメール設定画面の表示方法については、左記の「Eメールアドレスの変更」をご参照ください。

Eメール設定画面でEメール情報をタップ

ISW13HTのEメールアドレスが表示されます。

PCメール設定について

ホーム画面で[アプリ]▶メールと操作すると、PCメール(POP3／IMAP4)や会社のExchange Serverメール、Gmail、Yahoo! Mail、Microsoft Hotmailの設定を行うことができます。
詳細は、『取扱説明書アプリ』をご参照ください。

Wi-Fiの設定

無線LAN(Wi-Fi)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。

本書に記載の設定方法でWi-Fiの設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。

Wi-Fiの設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

項目	内容
SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

※すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
※公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
※Wi-Fi機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。Wi-Fiを使用していないときは、Wi-Fi機能をオフにすることをおすすめします。

ステータスバーを下方向にスライドする

設定をタップ

Wi-Fiをタップ

OffをタップしてOnにする

接続するネットワークをタップ

パスワードを入力▶接続
※画面上部に[Wi-Fi]が表示されたら設定完了です。

WiMAXの設定

モバイルWiMAXサービスを利用すると、外出先などで動画のストリーミング再生や音楽ダウンロードなど、大容量データを快適にやりとりできます。
さらに複数台の無線LAN機器を同時接続できる、モバイル無線LANルーターとしてもご利用いただくことができます。

※本サービスはUQコミュニケーションズ株式会社の提供するWiMAXに対応したサービスです。
※WiMAXを有効にした場合、電池の消費が大きくなります。WiMAXを使用していないときは、WiMAX機能をオフにすることをおすすめします。

ステータスバーを下方向にスライドする▶設定をタップ

WiMAXのOn／Offをタップ

紛失端末対応の設定

安心セキュリティパックの紛失端末対応機能について設定します。
●安心セキュリティパックは有料サービスです。

ホーム画面で[アプリ]▶3LM Security

個人向け設定をタップ

内容を確認▶同意します

有効にするをタップ

[メニュー]▶終了

ウイルスバスター モバイル for auについて

安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、初期設定完了後、「ウイルスバスター モバイル for au」のセットアップも行ってください。
ホーム画面で[アプリ]▶auお客さまサポート※▶サポート＆サービス▶安心セキュリティパック▶ウイルスバスター モバイル for auをタップします。
※初回起動時には、利用規約を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、同意する▶トップをタップしてください。

電話をかける／受ける

■ 電話をかける

ホーム画面で[電話](電話)をタップ

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力▶ダイヤル

通話が終了したら通話を終了をタップ

■ 連絡先から電話をかける

ホーム画面で[電話](電話)▶連絡先

連絡先をタップ▶かけたい電話番号をタップ

■ 電話を受ける

電話がかかってきたら電話に出るをタップ

通話が終了したら通話を終了をタップ

■ 連絡先(アドレス帳)の移行について

これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリカードを使ってISW13HTにデータを移行できます。

- あらかじめ、これまでお使いの携帯電話で連絡先(アドレス帳)をmicroSDメモリカードに保存してください。詳しくは、これまでお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

連絡先データの入っているmicroSDメモリカードをISW13HTに取り付ける

ホーム画面で[電話](電話)▶連絡先

メニュー▶連絡先を管理▶連絡先のインポート／エクスポート

SDカードからインポートをタップ
※SDカードにエクスポートを選択すると、連絡先データをバックアップできます。

「アカウントに連絡先を作成」が表示された場合は、電話を選択するとISW13HTに連絡先(アドレス帳)データが登録されます。

連絡先(アドレス帳)データ(vCardファイル)を選択すると、連絡先の移行が始まります。

プログレスバーの表示が消えたら、連絡先の移行は完了です。

※本書では、「microSDHCメモリカード」および「microSDメモリカード」の名称を、「microSDメモリカード」と省略しています。

au災害対策アプリ

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)を利用することができるアプリです。

ホーム画面で[アプリ]▶au災害対策

災害用伝言板／緊急速報メールをタップ

- 災害用伝言板は、震度6弱程度以上の地震などの災害発生時に、自己の安否情報を登録することができるサービスです。
- 緊急速報メールは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

電池消費を軽減する

ISW13HTを長時間使用したい場合、使用していない機能(WiMAX機能、Wi-Fi機能、Bluetooth機能、Wi-Fiテザリング、およびGPS機能)をオフにすると電池の消費を抑えることができます。

■ 各機能のオン／オフを切り替える

各機能をオン／オフするにはホーム画面で該当する機能のウィジェットをタップしてください。

WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認いただけるサービスです。

●ISW13HTでは、パソコン版WEBページでのご確認となります。
●「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録*してください。

＊登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード(新規/契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載)」が必要です。

ホーム画面で[アプリ]
▼
auサービスリスト
確認画面や利用規約が表示されたときは、画面の指示に従って操作すると、auサービスリストが表示されます。
▼
auお客さまサポート
▼
サイトへアクセス
▼
請求内容・お支払い
▼
請求書をWEBで見る(WEB de 請求書)

※以後の操作など、詳細はサイトにてご確認ください。